



Шинки оперативно напрежение
и предпазители за управление
на разединител 1P и земен
нож 13



Поясняваща схема
поле "Графо"

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Схемата важи за Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4.



<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>"МИНИПРОЕКТ" ЕАД</div></div></div>				Взложител: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД					
				Обект: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД					
				Продобект:					
				Подстанция №6, Реконструкция ОРУ 110 kV и командна зала. Вторична комутация на страна 110 kV Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4					
				Чертеж:					
				Разгъната схема управление на разединители. Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4.					
				Инвентарен номер					
				691-14					
				Фаза		Шифър		Мащаб	
				РТ		492		-	
				Лист 8		Всичко листа 66			
				Част Електро					